



西门子 HIPATH 3550 普通话机操作说明

- 1：拨打内线：提机 内线号码
- 2：拨打外线：0 外线号码
- 3：代接电话：组内代接 提机 *57
组外代接 提机 *59+分机号码
- 4：转电话：R+分机号码
- 5：呼叫前转：设定：*11 分机号码
取消：# 1
- 6：三方会议：双方通话时 拨第三方号码 *3
- 7：分机上锁：更改密码：提机 *93 00000 新密码输入二次
上锁：*66 密码
开锁：# 66 密码
- 8：缩位拨号：设定：提机 *92 00~09 0+电话号码
使用：提机 *7 00~09
- 9：话机复位：提机 # 0。