



松下 KX-TA30 简明操作表

1. 打电话：
 - a. 打内线：提机 拔分机号码
 - b. 打外线：提机 拔 9 + 电话号码
2. 重拨电话：提机 拔 ## (自动重拨) 通话
3. 转接电话：(您正在通话中并希望将这个通话转给另一方)
通话中 按 R 键 (或拍叉簧) 拔另一方分机号码 挂机
4. 代接电话：(当其他分机振铃没人接听时) 提机 拔 40 接听
5. 多方通话：(您正在通话并希望第三方加入通话中，最多 5 方通话)
通话中 按 R 键 (或拍叉簧) 拔第三方电话号码 按 R 键 + 3 通话
6. 呼叫保留：(该功能帮您把接通的电话暂时保留在系统内)
设置：(您在通话) 按 R 键 (或拍叉簧) 挂机或接听第二的呼叫
恢复：提机 按 R 键 (或拍叉簧) 恢复刚才保留的电话
7. 振铃转移：设置：提机 拔 71 + (0-3) 选择码 目标电话号码 # 挂机
选择码注明：取消转移 (0) 全部转移 (1) 忙或无应答转移 (2) 转移至外线 (3)
8. 预占外线：(如果外线繁忙时，可以使用呼叫预占功能，当外线空闲时系统会自动帮您占用)
拔 9 想用外线 遇忙 按 6 键 (忙音停止) 挂机
当外线空闲时您的分机会响铃 提机 (会听到外线拨号音) 直线拨电话号码
9. 随身密码：(当您有随身密码时，即可使用该密码在任何分机拨打电话)
提机 按 7 * + **** (4 位密码) + 分机号码 按 9 + 电话号码
10. 电话加锁：
上锁：提机 按 77 + **** + **** (4 位确认密码) # 确认音后挂机
开锁：提机 → 按 77 + **** (4 位密码) → # 确认音后挂机