



松下 KX-TD88 简明操作表

1. 打电话：
 - a. 打内线：提机 拔分机号码
 - b. 打外线：提机 拔 9 + 电话号码
 - c. 呼叫总台：提机 拔 0
2. 重拨电话：提机 拔 #（自动重拨） 通话
3. 转接电话：（您正在通话中并希望将这个通话转给另一方）
通话中 按 R 键（或拍叉簧） 拔另一方分机号码 挂机
4. 代接电话：（当其他分机振铃没人接听时）
提机 拔 40 接听
5. 多方通话：（您正在通话并希望第三方加入通话中）
通话中 按 R 键（或拍叉簧） 拔第三方电话号码 拔 R 键 + 3 通话
7. 振铃转移：设置：提机 拔 710 + (0-7) 选择码 目标电话号码 # 挂机
选择码说明：取消转移（0） 全部转移（2） 忙或无应答转移（5） 转移至外线（6）
8. 预占外线：（如果外线繁忙时，可以使用呼叫预占功能，当外线空闲时系统会自动帮您占用）
拔 9 想用外线 遇忙 拔 6 键（忙音停止） 挂机
当外线空闲时您的分机会响铃 提机（会听到外线拨号音）直线拨电话号码
9. 电话加锁：
上锁：提机 拔 77 + **** + ****（4 位确认密码） # 确认音后挂机
开锁：提机 拔 77 + ****（4 位密码） # 确认音后挂机
10. 分机复原：提机 拔 790